

DONMA TERMOSTATI (MANUEL)

FTS.1020.M
PRESOSTATLAR



Donma Termostatları Klima Santralleri, Nem Alma Santralleri, Rooftoplarda batarya veya evaporatör sıcaklığı kontrolünde ve santralin defrost yapması amaçlı kullanılmaktadır.

- ❖ Şık tasarım
- ❖ Kolay kullanım
- ❖ Kompakt tasarım
- ❖ Mekanik termostat kontrol
- ❖ Kolay kurulum ve montaj
- ❖ Duvar montaj

Teknik Veriler

Elektriksel Veriler	Kablo Girişi	Ø 6 ... 14 mm ²
Çevresel Özellik Verileri	Çalışma Depolama Sıcaklığı	-40 ... +65°C / -40 ... +65°C (Buzlanma ve yoğuşma olmadan)
	Bağıl Nem	< 95% bağıl nemde çalışır.
	Yükseklik	En çok 2000m.
Yanıcı ve aşındırıcı bulunmayan ortamlarda çalışır.		
Ölçüm Verileri	Ölçüm Parametresi	Sıcaklık
	Sıcaklık Ölçüm Aralığı	-15 ... 15°C (Buzlanma ve yoğuşma olmadan)
Fonksiyonlar	Çıkış Sinyali	1x TKÇY (AC/DC 24V – 4A)
Güvenlik Verileri	Prob Metaryeli	Bakır
	Prob Uzunluğu	6 m
	Ortam Nemi	< 95% (Yoğuşmasız)
	Koruma Derecesi	IP 30
	Sertifikalandırma EN	EN 60529

Model:

FTS.1020.M : Manuel Resetli Donma Termostati